

GSM brugervejledning

2270/4G – GSM viderestillingsmodul

Hvad kan du med GSM udvidelsen

GSM modulet sørger for at viderestille opkaldet såfremt du ikke er hjemme og har mulighed for at besvare den normale svartelefon.

Gæsten ringer på dørtableauet, din normale svartelefon ringer nu i en fastsat tid typisk 15-20 sek.*.

Efter de 15-20sek. vil GSM modulet sørge for at dit opkald bliver viderestillet til din mobil**.

Nu kan du så besvare opkaldet på din mobil og snakke med vedkommende og evt. lukke gæsten, fragtmænd m.m. ind, ved at trykke på 3 tallet på mobilens tastatur***.

Bemærk at modulet er bagud kompatibelt og kan tilsluttes alle eksisterende Videx 2L BUS anlæg, audio som video. Kombineres modulet med en videodørtelefon er det dog stadig kun lyden der bliver viderestillet.

*Tiden inden viderestillingen kan justeres men er fælles for alle beboerne i opgangen.

** Det viderestillede opkald kommer som et almindeligt telefonopkald og kræver derfor ingen APP og virker i øvrigt også til fastnet telefoner og de fleste IP telefoni løsninger.

*** Gsm modulet har også mulighed for at viderestille opkaldet til en anden mobiltelefon, hvis mobiltelefonen f.eks. er optaget eller slukket.

Beboeren er hjemme og besvarer den normale faste svartelefon:



Fragtmænd ringer på opgangens dørtableau.



Beboeren hører opkaldet.



Beboeren besvarer opkaldet via svartelefonen.




Beboeren lukker fragtmænd ind.

Beboeren er IKKE hjemme og opkaldet viderestilles derfor til mobiltelefonen:



Fragtmænd ringer på opgangens dørtableau.



Beboeren er ikke hjemme. Opkaldet viderestilles automatisk til beboerens mobiltelefon.



Beboeren besvarer opkaldet på sin mobiltelefon og taler med fragtmænd.



Beboeren trykker på mobiltelefonens 3 tal og lukker fragtmænd ind i opgangen.

